


**Blitzfolgen**

Sie können an der Blitzfolge der Blitzlampe erkennen, von welchem Sender ein Ereignis gemeldet wird:

Sender	Blitzfolge	Kontrolle
Bewegungs-Sender:	* * * * *	
Baby-Sender:	* * * * *	rot
Klingel-Sender 1:	* * * * *	grün
Telefon-Sender:	* * *	
Reserve:	**** * * * *	
Personenruf-Sender:	* * * * *	
Klingel-Sender 2:	* * * * *	grün
Alarm-Sender:	*****	

**Technische Daten**

- Stromversorgung: 230 V~, 50 Hz, 2 Watt
- Größe: 82 x 134 x 84 mm
- Gewicht: ca. 200 g
- Prüfzeichen: 
- Farben: weiß
- Sonder-Zubehör: HGT-Vibrationskissen



BABL 02/99

Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.  
 Siemensstr. 13 • 48341 Altenberge • Tel.: 02505 / 603 • ST: 604 • Fax: 3659  
 Internet-Adresse: <http://www.hgt.de> • E-Mail: [hgt-Altenberge@t-online.de](mailto:hgt-Altenberge@t-online.de)

**Blitzlampe  
Typ 52.0**



**Bedienungsanleitung**



Eingebaute Steckdose für alle Elektrogeräte bis 3000 Watt z. B. Staubsauger



Blitzröhre

Funktionskontrolleuchte -  
Grünes Blinken = Funkverbindung zum Klingel-Sender OK  
Rotes Blinken = Funkverbindung zum Baby-Sender OK

### **Herzlichen Glückwunsch!**

Mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie sich für das zuverlässige und einfach zu handhabende HGT-Lichtsystem entschieden.

### **Allgemeine Hinweise zum HGT-Lichtsystem**

Das Lichtsystem besteht aus Sendern, Empfängern und einigen Geräten ohne Funk. Die Sender stellen ein Ereignis (z.B. Türklingeln) fest und senden Funkwellen auf die 230-Volt-Leitungen Ihres Hauses. Die Empfänger empfangen diese Funkwellen und geben Blitze ab oder sie schalten eine Lampe.

### **Lichtsystemkanal einstellen**

Damit Ihre neue Blitzlampe mit den Lichtsystemsendern in Ihrer Wohnung zusammenarbeitet, stellen Sie die Kanaleinstellschraube an der Rückseite des Gerätes mit einer Münze auf den *gleichen Buchstaben* ein, auf den auch Ihre Sender eingestellt sind.

Hinweis: Der Kanal H besitzt eine Sonderfunktion. Wird ein Sender auf Kanal H eingestellt, werden

seine Signale von jedem Lichtsystemempfänger empfangen, unabhängig davon, auf welchem Kanal er selbst eingestellt ist.

### **Kontroll-Code-System**

Jeder Sender des HGT-Lichtsystems sendet einmal pro Minute ein Kontrollsignal aus. Wenn ein Empfänger dieses Signal empfängt, zeigt er mit seiner Funktionskontrolleuchte oder Ereignisanzeige an, daß die Funkverbindung in Ordnung ist. Ein kurzer Blick auf den Empfänger gibt Ihnen so die Gewißheit, daß das Lichtsystem einwandfrei arbeitet.

### **Das Funktionsprinzip der HGT-Blitzlampe**

Die Blitzlampe ist ein Empfänger des HGT-Lichtsystems. Die von den Sendern des Lichtsystems gemeldeten Ereignisse werden durch 4 verschiedene Blitzfolgen angezeigt.

### **Eingebaute Steckdose**

Die Steckdose auf der Vorderseite des Gerätes ersetzt die Steckdose, die Sie durch das Einstecken der

Blitzlampe verlieren. Sie können hier beliebige elektrische Verbraucher bis 3000 Watt anschließen.

### **Funktionsprüfung (Test)**

Wenn die Funkverbindung zu einem Klingel-Sender in Ordnung ist, blinkt die Funktionskontrolleuchte ständig grün, wenn die Funkverbindung zu einem Baby-Sender (Personenruf-Sender in Ordnung ist, blinkt die Funktionskontrolleuchte ständig rot. Außerdem hat jeder Sender einen Testknopf. Wenn Sie diesen Testknopf eindrücken, muß die Blitzlampe die zugehörige Blitzfolge abgeben (siehe Blitzfolgen).

### **Bei Störungen**

Sollte Ihr HGT-Lichtsystem nicht ordnungsgemäß arbeiten, überprüfen Sie bitte zuerst, ob alle Geräte eingeschaltet und auf den *gleichen Kanal* eingestellt sind.

Wenn Sie keinen Fehler finden können, rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gern.