

Technische Daten

Stromversorgung: 230 V~, 50Hz, 2 Watt
 Größe: 82 x 134 x 83 mm
 Gewicht: ca. 230 g
 Prüfzeichen: 
 Farbe: weiß
 Serien-Zubehör: 7 m Kabel mit Tastschalter zum Rufen

Hörgeschädigten
 Technik B&K GmbH



BA_5400_PRS 02/13

Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.
 Siemensstr. 13 • 48341 Altenberge • Tel.: 02505 / 603 • Fax: 02505 / 3659
 Internet: www.hgt.de • E-Mail: info@hgt.de

**Personenruf-Sender
 Typ 54.2**



Bedienungsanleitung



● Personenruf-Sender

Eingebaute Steckdose für alle Elektrogeräte bis 3000 Watt z. B. Staubsauger



Testknopf

7 m Kabel mit Personenruf-Taste

Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie sich für das zuverlässige und einfache zu handhabende HGT-Lichtsystem entschieden.

Allgemeine Hinweise zum HGT-Lichtsystem

Das Lichtsystem besteht aus Sendern, Empfängern und einigen Geräten ohne Funk. Die Sender stellen ein Ereignis (z.B. Türklingeln) fest und senden Funkwellen auf die 230-Volt-Leitungen Ihres Hauses. Die Empfänger empfangen diese Funkwellen und geben Blitze ab, oder sie schalten eine Lampe.

8 Funkkanäle

Die Funkkanäle ermöglichen den Betrieb von bis zu 8 Lichtsystemen in einem Haus, ohne sich gegenseitig zu stören. Damit alle Sender und Empfänger in Ihrer Wohnung zusammenarbeiten, stellen Sie bitte alle Kanaleinstellschrauben an den Unterseiten (Rückseiten) Ihrer Geräte auf den gleichen Buchstaben ein.

Kontroll-Code-System

Jeder Sender des HGT-Lichtsystems

sendet einmal pro Minute ein Kontrollsignal aus. Wenn ein Empfänger dieses Signal empfängt, zeigt er mit seiner Funktionskontrollleuchte oder Ereignisanzeige an, dass die Funkverbindung in Ordnung ist. Ein kurzer Blick auf die Blitzlampe gibt Ihnen so die Gewissheit, dass das Lichtsystem einwandfrei arbeitet.

Das Funktionsprinzip des HGT-Personenruf-Senders

Der Personenruf-Sender ist ein Sender des HGT-Lichtsystems. Das Drücken auf die Personenruftaste wird von der eingebauten Elektronik erkannt und in ein Funksignal umgesetzt, auf die Netzleitung gesendet und von allen Empfängern in der Wohnung empfangen.

Gesendete Blitzfolge

Wenn auf die Ruftaste gedrückt wird, wird bei den Empfängern die spezielle Blitzfolge für den Personenruf-Sender erzeugt.

Blitzfolge Personenruf-Sender:

** ** * * * * * *

Anschluss des Personenruf-Senders
Stecken Sie den Sender in eine Steckdose.

Eingebaute Steckdose

Die Steckdose auf der Vorderseite des Gerätes ersetzt die Steckdose, die Sie durch das Einstecken des Personenruf-Senders verlieren. Sie können hier beliebige elektrische Verbraucher bis 3000 Watt anschließen.

Funktionsprüfung (Test)

Mit dem roten Testknopf an der linken unteren Gehäuseecke können Sie jederzeit die ordnungsgemäße Funktion der Funkverbindung zwischen Sender und den Empfängern Ihres Lichtsystems überprüfen. Bei jedem Tastendruck sendet das Gerät ein Mal. Alle Empfänger Ihres Lichtsystems müssen dann blitzen. Auch die Funktionskontrollleuchten an den Empfängern müssen blinken. Bei Empfängern mit 4-fach oder 6-fach-Ereignisanzeige blinkt das Personenruf-Symbol (☎).

Wartung und Pflege

Alle HGT-Lichtsystemgeräte sind wartungsfrei. Bei Verschmutzung trennen

Sie das Gerät vom Stromnetz und reinigen Sie es mit einem weichen, angefeuchteten Tuch. Niemals starke oder aggressive Reinigungsmittel verwenden.

Bei Störungen

Sollte Ihr Lichtsystem nicht ordnungsgemäß arbeiten, überprüfen Sie bitte zuerst, ob alle Geräte auf den gleichen Kanal eingestellt sind. Wenn Sie keinen Fehler finden können, rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gern.