

## Baby-Sender


## Typ 55.0

**Funktion:** Der Baby-Sender ist ein Sender des HGT-Lichtsystems. Er erfasst über das eingebaute Mikrofon akustische Signale, wandelt diese in Funksignale um und sendet sie auf die Netzleitung. Der Baby-Sender ist vorrangig für Säuglinge und Kleinkinder gedacht. Er kann aber auch für andere Zwecke eingesetzt werden. Dazu können folgende Funktionen gehören:

- als Personenruf-Sender für bettlägerige Personen
- als Alarm-Sender im Keller, in der Garage oder am Arbeitsplatz von Hörgeschädigten.

Ein Regler an der Unterseite des Gerätes ermöglicht die Einstellung der Ansprechempfindlichkeit.

**Blitzfolge:** 1 x Rufen = \* \* \* \* \*



**Anschluss:** Anschluss an 230 V~ durch Einstecken in eine Netzsteckdose in der Nähe des Kindes oder der bettlägerigen Person. Mit dem Schalter an der Vorderseite des Gerätes kann der Sender ein- und ausgeschaltet werden. Die erforderliche Empfindlichkeit des Mikrophones kann mit einem Drehknopf an der Unterseite eingestellt werden.

**Kontrolle:** Beim Einschalten des Gerätes müssen alle Empfänger eine Blitzfolge abgeben und die Funktionskontrollleuchten an den Empfängern müssen eine Minute lang rot blinken. Bei den Buchstabenkanälen (A-H) blinken die Funktionskontrollleuchten der Empfänger ständig, bei Empfängern mit Kontroll-Display leuchtet ständig das Baby-Symbol.

**Daten:**

Stromversorgung:	230 V~, 50 Hz, 2 Watt
Prüfzeichen:	
Größe:	82 x 140 x 83 mm
Gewicht:	ca. 200 g
Farben:	weiß