

## MiniVib-Funkumsetzer

## Typ 94.0

**Funktion:** Der MiniVib-Funkumsetzer empfängt die Signale der vorhandenen HGT-Lichtsystem-Sender und setzt sie in Funksignale für den MiniVib-Funkempfänger (siehe folgende Seite) um. Alle betriebsbereiten Lichtsystem-Sender werden auf dem LC-Display angezeigt. Nach erfolgreichem Empfang blinkt das entsprechende Segment der Kontroll-Anzeige noch eine Minute lang, so dass auch einige Zeit nach dem Ereignis noch deutlich abgelesen werden kann, von welchem Lichtsystem-Sender ein Ereignis gemeldet wurde. Mit der an der Seite angebrachten Personenruf-Taste kann jederzeit ein Personenruf-Signal zum MiniVib-Empfänger geschickt werden.

**Blitzfolge:** keine Blitzfolge, das Gerät sendet 8 gut unterscheidbare Vibrationsfolgen, abhängig vom Sender, an den MiniVib-Empfänger.



**Anschluss:** Anschluss an 230 V~ durch Einstecken des Gerätes in eine Netzsteckdose.

**Kontrolle:** Alle betriebsbereiten Sender (Klingel-, Baby-, Personenruf-, Bewegungs-, Alarm- oder Telefon-Sender) lassen das zugehörige Segment in der 6-fach-Control-Anzeige ständig leuchten. Wird die Funkverbindung gestört, erlischt das Segment nach einer Minute.

**Hinweis:** Die Blitzlampe Control hat 8 Buchstaben-Kanäle (A-H). Alle Kanäle arbeiten mit Kontroll-Code-System. Die Farb-Kanäle werden nicht mehr unterstützt.

**Daten:**

|                  |   |
|------------------|---|
| Stromversorgung: | 230 V~, 50 Hz, 2,5 Watt   |
| Prüfzeichen:     |   |
| Größe:           | 90 x 122 x 65 mm  |
| Gewicht:         | ca. 230 g   |
| Farbe:           | weiß  |
| Sonder-Zubehör:  | Aufstellfuß wie bei der Tischblitzlampe Control.  |