Alarm-Sender Typ 74.5

Funktion: Der Alarm-Sender ist ein Sender des HGT-Lichtsystems. Er besitzt zwei Eingänge. An den **Alarm-Eingang** können ein oder mehrere von HGT lieferbare FlammEx-Rauchmelder direkt angeschlossen werden. Sobald ein Rauchmelder im Brandfalle aktiv wird, löst der Alarm&Handy-Sender die Alarm-Blitzfolge an allen installierten Blitzlampen aus.

Das Gerät ist einzeln oder im Set mit einem FlammEx-Rauchmelder erhältlich.

Blitzfolgen: Alarm-Eingang = * * * * * * * * * * * * * * * * ...

Anschluss: Anschluss an 230 V~ durch Einstecken in eine Netzsteckdose in der Nähe des Rauchmelders. Der Klinkenstecker des Rauchmelderkabels ist in die rechte Buchse (Eingang 1) an der Unterseite des Alarm-Senders einzustecken.

Hinweise: Aus Sicherheitsgründen ist nur der 2. Eingang (linke Buchse) bei Bedarf abschaltbar. Kontroll-Codes werden nur für Eingang 1 (Alarm), nicht für Eingang 2 (KS2) gesendet.

Kontrolle: Beim Einschalten des Gerätes müssen alle Empfänger eine Blitzfolge abgeben, bei Empfängern mit Kontroll-Display leuchtet ständig das Alarm-Symbol.

Daten:	Stromversorgung:	230 V~, 50 Hz, 2 Watt
	Prüfzeichen:	TÜV CE
	Größe:	82 x 134 x 83 mm
	Gewicht:	ca. 230 g
	Farbe:	weiß
	Serien-Zubehör:	7 m Anschlusskabel