


## Rüttelkissen (batteriebetrieben)

## Typ 73.5

**Funktion:** Das Rüttelkissen setzt die Lichtsignale eines angeschlossenen HGT-Licht- oder Funklichtweckers in Vibrationen um. Es wird an den Wecker angeschlossen und z.B. unter das Kopfkissen gelegt. Wenn nun der Wecker Lichtsignale meldet, erzeugt das angeschlossene Rüttelkissen zusätzlich mechanische Schwingungen. Das Rüttelkissen ist auch zur Kombination mit dem Reisewecker Shake-Awake Typ 27.5, dem HGT-MiniVib-Adapter Typ 92.0 oder anderen HGT-Weckern geeignet.



**Anschluss:** Anschluss an HGT-Geräte nur durch Einstecken des 3,5mm Klinkensteckers.

<b>Daten</b>	<b>Stromversorgung:</b>	2 Mignonzellen 1,5 Volt
	<b>Eingang:</b>	1 - 24 Volt oder Schließkontakt
	<b>Abmessungen:</b>	65 x 26 x 115 mm
	<b>Gewicht:</b>	ca. 150 g
	<b>Prüfzeichen:</b>	
	<b>Farbe:</b>	hellgrau
	<b>Serien-Zubehör:</b>	2m Anschlusskabel mit 3-poligem 3,5mm-Klinkenstecker